



Einbauanleitung

Sideskirts Mazda MX-5 NA/NB/NBFL

Datum:	13.12.2021	Revision:	0
Erstellt von:	Nico Hafner	Fahrzeugtyp:	Mazda MX-5 NA/NB/NBFL

Lieferumfang:

- Sideskirts Seitenschweller passend für MX-5 NA/NB/NBFL



Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem herstellerspezifischen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei ersetzt.

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift



Vorbereitende Arbeiten:

- Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen, um Verletzungsgefahren zu minimieren
- Fahrzeug anheben
- Originale Seitenschweller reinigen
- Originale Befestigungsschrauben an der Unterseite der Kotflügel lösen

Montage der Seitenschweller:

- Seitenschweller an Fahrzeug anhalten und auf der vollen Länge des originalen Seitenschwellers vermitteln
- Die Befestigungslöcher an der Unterseite des Kotflügels können ebenfalls zur Befestigung des Sideskirts genutzt werden. Hierfür müssen die Bohrungen im Kotflügel auf den Sideskirt übertragen werden und dort entsprechend gebohrt werden
- Über die restliche Länge des Seitenschwellers 8 Bohrungen an der Verbindungsfläche von Sideskirt zu originalem Seitenschweller verteilen und vornehmen. Hier werden später Blebschrauben mit dem Mindestdurchmesser 4,8mm zur Befestigung verwendet
- Den Sideskirt provisorisch mit den beiden Kotflügelschrauben am Fahrzeug anbringen, darauf achten, dass der Sideskirt mittig und gerade am Fahrzeug angebracht wird
- Lochbild der Löcher für die Blebschrauben auf den originalen Seitenschweller übertragen
- Sideskirt wieder demontieren
- Löcher der Blebschrauben im Seitenschweller mit einem 4,0mm Bohrer vorbohren
- Sideskirt wieder an den Kotflügelschrauben befestigen
- 4,8mm Blebschrauben in den übrigen Löchern im Seitenschweller anbringen
- Kompletten Vorgang auf der anderen Fahrzeugseite wiederholen

Abschließende Arbeiten am Fahrzeug:

- Freigängigkeit der Räder in allen Fahrzuständen kontrollieren
- Anzugsdrehmoment aller Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift